

Инструкция по эксплуатации

·Русский

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Совместимость








Данный пульт совместим с кондиционерами следующих производителей: GREE (YBOF2), Mitsubishi 388, Midea, Toshiba, Chunlan, Haier, HuaLing. Если пульт не сработает, следуйте одному из нижеуказанных методов:

Настройка пульта дистанционного управления

А) Быстрая настройка по бренду

1. Подайте питание на кондиционер и направьте пульт передатчиком в его сторону.
2. Нажмите и удерживайте кодовую кнопку на пульте, соответствующую бренду, (см. таблицы ниже) до тех пор, пока кондиционер не включится, после чего отпустите кнопку. Установка окончена.

Таблица совместимости кнопок брендов

 ON/OFF	 TEMP+	 TEMP-	 WIND
GREE/ HAIER	MIDEA/ TOSHIBA/ CHANGHONG	SHARP/ KELON	MITSUBISHI/ OTHERS
 MODE	 M.SWING	 A.SWING	TIME ON
LG/ SAMSUNG	HITACHI/ PANASONIC	SANYO/ HISENSE	CHIGO/ DAIKIN
TIME OFF	F.Cool FAST COOLING	F.Heat FAST HEATING	
FUJITSU/ CARRIER	CHUNLAN/ AUX	SHINCO/ AUCMA	

Б) Цифровой автоматический поиск

1. Подайте питание на кондиционер и направьте пульт передатчиком в его сторону.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» на пульте в течение 6 секунд до тех пор, пока номер кода не изменится (+1), теперь пульт не находится в режиме быстрого поиска по бренду.
 3. Проверьте функционирование кнопок на предмет работоспособности (кроме кнопок «TEMP+», «TEMP-», «TIME ON», «TIME OFF», «SET»). Для продолжения поиска нажмите кнопку «SET».
- Если правильный код найден, для прекращения поиска нажмите кнопку «OK».

В) Ручной ввод кода

1. Подайте питание на кондиционер, уточните наименование производителя кондиционера и его первый код из приведённой ниже таблицы кодов. Для примера возьмём кондиционеры марки «HAIER».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение около 3 секунд, до тех пор, пока код не мерцает на экране, после чего нажмите и продолжайте удерживать кнопку «TEMP+» до тех пор, пока на экране не мерцает нужный вам код. Кондиционер включится в случае, если введён правильный код. Для кондиционера марки «HAIER» первым надо проверить код 001.
3. Нажмите кнопку «OK», после чего код перестанет мерцать на экране.
4. Проверьте функционирование кнопок на пульте дистанционного управления и убедитесь в правильности их работы. Установка окончена, если все кнопки функционируют правильно. Если нет, то повторите шаги 2-3. Для кондиционера марки «HAIER» возможно надо будет проверить коды от 002 до 019.

Г) Поиск кода вручную

1. Подайте питание на кондиционер и направьте пульт передатчиком в его сторону.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение около 3 секунд до тех пор, пока код не мерцает на экране, после чего нажмите один раз кнопку «TEMP+». Продолжайте нажимать кнопку «TEMP+» до тех пор, пока кондиционер не включится автоматически, после чего нажмите кнопку «OK».

Восстановление заводских установок

Для восстановления заводских установок нажмите одновременно и удерживайте кнопки «SET» и «WIND»  в течение около 3 секунд.

Некоторые пульты ДУ имеют функции, указанные ниже

1. Кнопки «FAST COOLING» (быстрое охлаждение), «FAST HEATING» (быстрый нагрев)

При нажатии кнопки «FAST COOLING» кондиционер будет переведён в режим охлаждения воздуха: температура воздуха 21°C, сильный обдув, автоматическое направление обдува.

При нажатии кнопки «FAST HEATING» кондиционер будет переведён в режим нагрева воздуха: температура воздуха 27°C, сильный обдув, автоматическое направление обдува.

*В режиме нагрева воздуха, нажмите кнопку «E A Heating» для активации режима электрического нагрева воздуха. Некоторые модели снабжены этой функцией.

2. Установка часов

Нажмите и удерживайте кнопку «CLOCK» в течение около 3 секунд (часы начнут мерцать) для входа в режим настройки часов. Для установки времени используйте кнопки «TEMP+» и «TEMP-». Для выхода из режима установки часов нажмите кнопку «CLOCK» еще раз.

3. Функция включения /отключения таймера.

Если оригинальный пульт дистанционного управления оснащён функцией таймера, индикатор таймера на кондиционере будет загораться при нажатии кнопки «TIME ON» или «TIME OFF», что означает, что кондиционер работает в режиме таймера.

Замечание:

Если функция таймера есть в кондиционере, но не работает при включенном кондиционере, то воспользуйтесь вышеприведенными методами установки корректного кода (одним из А, Б, В, Г).

*Функция включения таймера на некоторых типах кондиционеров возможна только при выключенном кондиционере.

Модель пульта ДУ K-1028EN имеет функцию подсветки экрана (совмещена с кнопкой включения «ON/OFF») и функцию фонарика (кнопка «LIGHT»).

КОДЫ

ACSOM	980	KTY004	288
ADC	861	KTY005	289
AIDELONG	293-295	LG	600-609
AITE	296-299	LIANGYU	780
AKIRA	796-797	LIKEAIR	386-387
ALPIN	989-991,998	LITTLESWAN	453
AMCOR	501,508,509,532, 973,978,979	LONGHE	861
AMICO	982	LOREN-SEBO	801-803
AOKE	301-302	MCQUAY	790-795
AOLI	300	MEILING	388-391
APTON	862	MIDEA	040-058
AUCMA	210-229,933	MINGXING,BOYIN	290
AUX	180-199	MITSUBISHI	551-599
BAIXUE	299	MITSUKA	904
BEIJINGJINGDIAN	304	NATIONAL/Panasonic	660-689
BIG-THUMB	331	NIKKO	810-811
BLUE STAR	057,550,887	NISO	398-399,497
BOERKA	630,305-306	NORCA	994
BORLER	307	OGENERAL	659,717,718,719
BOSHI	310	OLYMPUS	995-996
BOSHIGAO	308-309	OPAL	997
CAIXING	311	PANDA	464-466
CARRIER	599,690-699,890- 899	PEREG	998
CHANGFENG	190	PILOT	902
CHANGFU	835-838	PINSHANG,XINHUABAO	290
CHANGHONG	059-079,934,947	PUYI	862
CHANGLING	312-323	QIXING	393
CHENGYUAN	324	RAYBO	371-383
CHIGO	080-099	RHOSS	903
CHUANGHUA	325-328	RICAI	394
CHUANYAN	861	RIJIANG	395-397
CHUNLAN	170-179	ROWA	383-385
COLROLLA	861	SACON	414
CONROWA	337-341	SAMSUNG	610-629
CONSUL	993	SANYONEC	500-550,860,943,946
CORONA	760-769	SANZUAN	190
CROWN	861	SAPORO	861
DAEWOO	332-333	SAST	450-452
DAIKIN	740-759	SENSOR	860
DAJINXING	329-330	SERENE	499
DAKE	861	SHAMEI	400
DAOTIAN	821-824	SHANGLING	403-409
DELONGHI	900	SHANXING	401-402
DIY	044,090,092,095	SHANYE	862
DONGXIA	334-335	SHARP	720-739
DONGXINBAO	260-268	SHENBAO	410-411
DUNAN	336	SHENGFENG	412
ELCO	982	SHENGFENG\FEILU	413
ELECTER	981-986	SHINCO	200-209
ELECTROLUX	471-474,807- 808,250,906	SHINING	415
FEDDERS	878	SHUANGLU	416-418,946
FEIEDRICH	879	SIGMA	447
FEIGE	829-830	SOGO	291
FEILU	240-249	SONGLINXIA	862
FERROLI	901	SONGXING	419
FIRST	864	SOVA	292,420
FRESTECH	270-279,944-945	SOWA	862-863
FUJITSU	700-719	SOYEA	421-422
FUNIKI	992	SPEED	987
GALANZ	124-129,134- 139,936-940	SRTC	423
GEER	342-343	STARIGHT-AIRCON	880
GLEE	280	SUNBURG	817-820
GOLDSTAR	303	TADIAIR	501,508,509,532
GREE	000,020-039	TADIRAN	501,508,509,532,630, 969,978,979,991
GUANGDA	345-346	TAIYA	862
GUQIAO	344	TCL	120-133
HAIER	001-019	TEAC	850-859
HELTON	863	TECO	831-834
HEMILTON	095	TIANJINKONGTIAO	424
HICON	391-392	TIANYUAN	425-428
HISENSE	230-239	TOBO	250-269
HITACHI	640-659	TONGLI	429-430
HONGYI	347	TOSHIBA	630-639
HUABAO	100-109	TOTALINE	548
HUAGAO	348	TOYO	825-828
HUAKE	349-350	TRANE	812-816
HUALING	150-169,045	UNI-AIR	368-369
HUAMEI	351-352	UTTLEDUCK	454-456
HUANGHE	353	VIDEOCON	597,627,628,629,884
HUAWEI	281	VOLTAS	056,057,549,598,609, 627,628,629
HUIFENG	354-356,357,360	WANBAO	431-433
HYUNDAI	780-789	WANGZI	861
INYCIN	475-483	WEILI	434-443,553-576
JIALE	358	WEITELI	444
JIANGNAN	359	WHIRLPOOL	119,550,770-774,739
JINBEIJING	361-362	WUFENG	445-446
JINDA	491-492	XILENG	448-449
JINSONG	363-365	XINGHE	462-463
JMSTAR	360	XINLE	457-460
JOHNSO	282	XINLING	461
KANGLI	368-370	XIONGDI	862
KELONG	110-119	YAIR	467-471,044,013-015
KLIMATAIR	797-800	YAOMA	470
KONKA	366-367	YIDONG	499
KRIS	804-805	YORK	775-779
KT02_D001	283	YUETU	949
KT02_D002	284	YUTU	484-490
KTY001	285	ZHONGYI	493-494
KTY002	286	ZUODAN	495
KTY003	287	OTHER	496,498,821-828,839- 849,865-877,905-976, 999